

**SHOWVEN®**

# SPARKULAR Portable Pack ユーザーマニュアル

V1.0



# SPARKULAR Portable Pack

## ユーザーマニュアル

★本製品をご使用にある前に、この取扱説明書をよくお読みください。

### ▲安全上の注意事項

- 無断修理は禁止されており、重大な事故を引き起こす可能性があります。
- 乾いた状態を保ち、雨や雪の中で使用しないでください。
- 3か月連続で使用しない場合は、忘れずに充電してください
- 頻繁に過放電を行うと、バッテリーが故障することがあります。過放電を防ぐために、一定の電気量を維持し、使用後に適時充電することを忘れないでください。

SPARKULAR Portable Pack SP0520/SP0521		
	モデル	SPARKULAR/SPARKULAR mini
	本体サイズ	266×235×130 mm
	重量	7.5
	入力	100-240VAC, 50/60Hz, 700W
	出力	220VAC (SP0520) 110VAC (SP0521) ,
	作動温度	-10℃~ 50℃
	材質	鉄
	バッテリー容量	24 V10
	インターフェース	ダブル AC 電源インターフェース

### 特徴

- 簡単な操作方法。
- 充放電モード自動切替機能搭載。
- ワイヤレス制御を実現

### インターフェース

1. ダブル AC インターフェース:ステージエフェクトプラグと互換性があり、カスケード充電や電源リンクケーブルで使用することができます。
2. SPARKULAR/SPARKULAR mini の AC 出力。
3. ワイヤレス DMX 用の DC5V 出力。
4. 液晶画面にはバッテリーの電圧が表示され、電気量を示します。AC と接続すると、SPARKULAR ポータブルパックは自動的に充電モードに切り替わります、それは完全に充電されるために 4h かかります、LCD 画面の電圧が 29.4V に達したとき、それは完全に充電されていることを意味します。

## 充電:

- AC に接続すると、自動的に充電モードに切り替わります。完全に充電されるまで 4 時間程かかります。液晶画面の電圧が 29.4V に達すると、充電が満タンになったことを意味しています。
- 充電中は、SPARKULAR/SPARKULAR min を通常通り使用でき、バッテリーからの電力は消費されません。
- UPS ON-OFF は、充電時に OFF 状態にする必要があります。

## 使用方法:

- SPARKULAR/SPARKULAR mini を使用する場合は、UPS の ON-OFF スイッチを ON にしてください。(AC を接続しない場合)
- バッテリー残量が少ない場合、アラームが鳴るので、充電してください。

## ストレージ:

- 保管時には、ある程度の電力を保ち、バッテリー電力が消耗するのを防ぐため、UPS ON-OFF スイッチをオフにする必要があります。
- SPARKULAR mini は、SPARKULAR Portable Pack で直接使用することができます。
- SPARKULAR は電力制限があるため、低消費電力モードに設定しないと UPS が停止します。SPARKULAR は以下のように設定します。
- 「ENTER」を 4 秒押した後、Sparkular の工場出荷時メニューに入り、「MENU」を押してインターフェースを変更し、以下のように「Low Power Mode」インターフェースを見つけ、「ON」状態に設定してください。「Low Power Mode」インターフェース(ソフトウェア版 V2.2 以降で利用可能)が見つからない場合は、SHOWVEN のサービスチームにお問い合わせください。

Low Power Mode  
ON

# SHOWVEN



Showven Technologies Co., Ltd

Add: Building B1 Changsha E Center No.18, Xiangtai Road, Liuyang Economic Development Zone, Changsha 410300 Hunan Province P.R.China

Tel: +86-731-83833068

Web: [www.showven.cn](http://www.showven.cn)

E-mail: [info@showven.cn](mailto:info@showven.cn)